

## PROJECTEUR DE CHANTIER 4000lm SUR BATTERIE (LIVRÉ SANS BATTERIE)



### INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le projecteur de chantier 4000lm sur batterie Batilec.

**Il est livré sans batterie.**

**Utilisez simplement les batteries de vos autres équipements pour l'alimenter. Voir ci-dessous les marques compatibles.**

Pour utiliser et faire fonctionner votre projecteur de manière optimale, suivez les instructions ci-contre.

Conservez ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

### CARACTÉRISTIQUES

Luminosité 4000lm

Lumière du jour 6500K

Angle d'éclairage 120°

Puissance 35W

Livré avec 5 adaptateurs 18-20V compatibles avec les batteries Black & Decker, Bosch, Dewalt, Makita, Metabo, Milwaukee, Stanley

4 indicateurs de puissance de la batterie par paliers de 25%

4 indicateurs de luminosité par paliers de 25%

1 port USB (5V 1A) pour recharger d'autres appareils

Étanchéité IP65 • Protection IK08

2 trous de fixation pour trépied

255x175x310mm

Poids 2,5kg (sans batterie)



### FONCTIONNEMENT

Veillez vous assurer que votre batterie rechargeable 18-20V est suffisamment chargée.

L'adaptateur peut être inséré, retiré et changé facilement et rapidement :

1. Faites pivoter le projecteur vers l'arrière, puis appuyez sur les deux clips situés de chaque côté du couvercle de la batterie afin de retirer le couvercle ;
2. Insérez fermement l'adaptateur approprié et déplacez le mécanisme de verrouillage orange en position correcte ;
3. Insérez votre batterie rechargeable dans l'adaptateur de droite à gauche ;
4. Refermez le couvercle de la batterie et verrouillez fermement les deux clips.

Vérifiez que le support est stable et que le projecteur est posé sur une base solide.

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe.

Appuyez continuellement sur l'interrupteur pour régler la luminosité à 100%, 75%, 50% ou 25%, puis éteindre le projecteur.

Lorsque la luminosité sélectionnée a été maintenue pendant plus de 10 secondes, appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre le projecteur.

Lorsque la batterie rechargeable est presque vide, le projecteur passe

automatiquement à une luminosité de 25%. Le projecteur continuera à fonctionner pendant environ 10 minutes et clignotera 5 fois toutes les 5 minutes avant de s'éteindre.

N.B. : le projecteur peut être utilisé en extérieur comme en intérieur.

### AVERTISSEMENTS

Pour garantir la protection IP65 (protection contre la poussière et les éclaboussures), veuillez toujours refermer le couvercle de la batterie.

Si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie rechargeable.

La source lumineuse ne peut pas être remplacée.

N'utilisez pas le projecteur sans diffuseur. Si le diffuseur est cassé, n'utilisez plus le projecteur et remplacez le diffuseur.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisez uniquement le dispositif de charge d'origine du fabricant pour charger la batterie.

N'ouvrez pas le produit.


N'immergez pas le produit.

Ne modifiez pas le produit.

Évitez de regarder directement la source lumineuse afin de prévenir tout risque de blessure oculaire.

### IMPORTATEUR

Importé par Onelec  
ZAIN Loire Sud  
330, rue Jacques de Lesseps  
42160 Andrézieux-Bouthéon  
France



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !