

TORCHE 3 EN 1 RECHARGEABLE



INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi la torche 3 en 1 rechargeable Batilec.

Pour utiliser et faire fonctionner votre torche de manière optimale, suivez les instructions ci-dessous.

Conservez ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Torche 3 en 1 rechargeable à LED

Protection IPX4

Matériaux principaux : aluminium, ABS, caoutchouc

Batterie Li-ion : 3,7V (2200mAh)

Sortie USB : 5V 1A

Temps de charge : 4 heures

COMPOSITION

1. Poignée magnétique avec batterie
Poids 169g
2. Torche clipsable
Faisceau variable
Luminosité 125 à 250lm
Utilisation 2 à 4,5 heures
Poids 67g
3. Flexible d'inspection clipsable
Faisceau variable
Luminosité 90 à 180lm
Utilisation 5 à 8 heures
Poids 100g
4. Baladeuse articulée clipsable
Luminosité 180 à 350lm
Utilisation 1,5 à 4 heures
Poids 81g
5. Câble de recharge
USB-A > USB-C
Longueur 0,8 mètre

CHARGEMENT

1. Insérez le câble de recharge, via le connecteur USB-C, sur la poignée de la torche (côté opposé de l'interrupteur marche / arrêt).
2. Connectez le câble de recharge, via le connecteur USB-A, à une source d'alimentation.
3. La poignée s'illumine en rouge près de la connectique pour indiquer que le chargement a commencé. Le voyant devient vert lorsque la torche est complètement chargée.
4. Débranchez la poignée une fois le chargement terminé.

FONCTIONNEMENT

Insérez la tête clipsable que vous souhaitez utiliser dans la poignée (pour retirer la tête, faites glisser la bague bleue vers vous).

En appuyant une première fois sur l'interrupteur, vous obtenez 50% de luminosité.

Une deuxième pression consécutive donne 100% de luminosité.

Une troisième pression éteint la torche.

La base de la torche est équipée d'un aimant intégré et peut être fixée à toute surface métallique.



Pour la torche ou le flexible : vous pouvez augmenter ou réduire la largeur du faisceau en tirant vers l'avant la tête de la torche ou du flexible.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisez uniquement le câble fourni.

N'ouvrez ni la poignée, ni la torche, ni le flexible, ni la baladeuse.

Ne percez pas, n'endommagez pas la batterie.

N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée.

N'immergez pas la batterie (cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels).


Ne modifiez pas le produit.

Ne tentez pas de charger la batterie d'une manière autre que celle indiquée dans ce mode d'emploi.

Évitez de regarder directement la source lumineuse afin de prévenir tout risque de blessure oculaire.

IMPORTATEUR

Importé par Onelec
ZAIN Loire Sud
330, rue Jacques de Lesseps
42160 Andrézieux-Bouthéon
France



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !